

# Kommandos - Allgemein

Das Kommandos in der [Konfiguration](#) angepasst werden können, werden hier die Standortkommandos und ihr Konfigurationsschlüssel genannt. Kommandos *müssen* immer mit einem ; beendet werden und dürfen *nicht* mit einem Leerzeichen starten und stoppen. In dieser Erklärungen werden Parameter der Kommandos immer *Kursive gekennzeichnet*.

---

## scan - CMD\_SCAN

### Benutzung

scan *ZAHL*

### Ausgabe

Erfolg: Eine Liste mit gefundenen Geräten

Fehler: Fehlergrund

---

## connect - CMD\_CONNECT

### Benutzung

connect *MAC/NAME/NO*

- MAC: *XX:XX:XX:XX:XX:*
- NAME: *'name'*
- NO: Position in der Liste von scan

### Ausgabe:

Erfolg: Ausgabe des Verbindungsstatus

Fehler: Fehlergrund

---

## services - CMD\_SERVICES

### Benutzung

services

### Ausgabe

Erfolg: Eine Liste mit gefundenen Services des Geräts

Fehler: Fehlergrund

---

## set - CMD\_SET

### Benutzung

set *NAME WERT*

### Ausgabe

Erfolg: Success, NAME WERT

Fehler: Fehlergrund

---

## read - CMD\_READ

### Benutzung

read *UUID*

### Ausgabe

Erfolg: Wert der UUID

Fehler: Fehlergrund

---

## write - CMD\_WRITE

### Benutzung

write *UUID WERT*

### Ausgabe

Erfolg: Success

Fehler: Fehlergrund

---

## file-set - CMD\_FILE\_SET

### Benutzung

file-set *PFAD*

### Ausgabe

Erfolg: Keine Ausgabe

Fehler: Fehlergrund

---

## file-remove - CMD\_FILE\_REMOVE

### Benutzung

file-remove

### Ausgabe

Erfolg:Keine Ausgabe

Fehler: Fehlergrund

---

## file-write - CMD\_FILE\_WRITE

### Benutzung

file-write *UUID*

### Ausgabe

Erfolg: Success

Fehler: Fehlergrund

---

## file-write-block - CMD\_FILE\_WRITE\_BLOCK

### Benutzung

file-write-block *UUID SIZE*

### Ausgabe

Erfolg: Success

Fehler: Fehlergrund

---

## swap - CMD\_CONVERT\_ENDIAN

### Benutzung

swap *INPUT OUTPUT*

### Ausgabe

Erfolg: Keine

Fehler: Fehlergrund

---

## convert - CMD\_CONVERT\_INT

### Benutzung

convert *INPUT BITCOUNT OUTPUT*

### Ausgabe

Erfolg: Keine

Fehler: Fehlergrund

---

## change - CMD\_CHANGE\_BYTE

### Benutzung

change *POSITION BYTE*

### Ausgabe

Erfolg: Success

Fehler: Fehlergrund

---

## wait - CMD\_WAIT

### Benutzung

wait *ZEIT*

### Ausgabe

Erfolg:Keine Ausgabe

Fehler: Fehlergrund

---

From:

<https://www.ble-toolkit2.fynnhr.com/> - **BLE-Toolkit 2.0**

Permanent link:

<https://www.ble-toolkit2.fynnhr.com/doku.php?id=kommandos&rev=1563531765>

Last update: **2019/07/19 12:22**

