

Variablen

Variablen können dynamisch zur Laufzeit vergeben werden und in der App, per [Konfigurationstool](#) integriert werden oder zur Laufzeit aus der Datei vars.json geladen werden. Falls Fehler in der Datei vorhanden sind, wird die App mit entsprechendem Hinweis beendet. Zum bearbeiten empfiehlt sich eine Editor wie Notepad++ oder ein [JSON online Editor](#).

Benutzung von Variablen

Variablen können auf drei wege gesetzt werden. Der Aufruf von variablen erfolg über: &+name

Als Beispiel:

- Einer Variable mit dem Namen „test“ wurde der Wert 5 zugewiesen.
- Der Kommando scan &test würde einen scan mit der Dauer 5 durchführen.

Variablen können jeden Wert enthalten, auch Kommandos.

Laden von Variablen aus Datei

Falls das laden von externen Variablen aktiviert ist, können diese über die Benutzeroberfläche geladen werden. Zum laden der Datei ist der Menüpunkt „Load Vars“ zu benutzen. Hier kann eine Datei ausgewählt werden die die benötigten variablen enthält.

Variablen über Kommando setzen


In Standardkonfiguration, setzt der Kommando set eine Variable. Der Syntax ist:

```
set Name Wert;
```

(siehe Kommandos)

Variablen über Oberfläche setzen

Die Oberfläche zur Variablen Verwaltung lässt sich über den Menüpunkt „Add Var“ öffnen. Hier lassen sich alle aktuellen variablen anzeigen,löschen oder neue hinzugefügt werden.



From:

<https://www.ble-toolkit2.fynnhr.com/> - **BLE-Toolkit 2.0**

Permanent link:

<https://www.ble-toolkit2.fynnhr.com/doku.php?id=variablen&rev=1558698464>

Last update: **2019/05/24 13:47**

